

Wymontowanie i zamontowanie tablicy przyrządów

Wymontowanie

- Wymontować jednostkę poduszki bezpieczeństwa kierowcy
- Wymontować kierownicę
- Wymontować górną osłonę kolumny kierownicy
- Wymontować dolną osłonę kolumny kierownicy
- Wymontować moduł przełączników na kolumnie kierownicy .
- Wymontować konsolę środkową
- Wymontować boczną osłonę tablicy przyrządów
- Wymontować okładzinę tablicy przyrządów po stronie kierowcy
- Wymontować podręczny schowek
- Wymontować osłonę zestawu wskaźników
- Wymontować osłony ozdobne tablicy przyrządów
- Wymontować wyświetlacz sterownika przedniej jednostki wskazań obsługi i informacji – J685–
- Wymontować wspornik osłony ozdobnej tablicy przyrządów
- Wymontować zestaw wskaźników
- Wymontować zewnętrzny nawiew w tablicy przyrządów
- Wymontować nawiew środkowy / zewnętrzny nawiew w tablicy przyrządów po stronie przedniego pasażera
- Wymontować górne osłony słupków A
- Wymontować osłonę głośnika w tablicy przyrządów
- Jeśli jest, wymontować przedni środkowy nawiew rozmrażania
- Wymontować przedni głośnik z tablicy przyrządów
- Wymontować mocowanie sterownika elektroniki układów informacyjnych 1 – J794– i zawiesić wraz z podłączonymi przewodami elektrycznymi
- Rozłączyć elektryczne złącza wtykowe od zapalnika –N491– , –N131– oraz –N132– , o ile jest zamontowany.
- Wykręcić śruby tablicy przyrządów na belce poprzecznej.
- Odczepić wiązki przewodów od tablicy przyrządów i odłożyć bez naprężeń.
- Odczepić tablicę przyrządów po stronie przedniego pasażera od belki poprzecznej
- Powtórzyć ten proces po stronie kierowcy.
- Podnieść nieco tablicę przyrządów i zdjąć ostrożnie z mocowań do tyłu oraz z belki poprzecznej.
- Podnieść nieco tablicę przyrządów i zdjąć do tyłu, wysuwając przy tym elektryczne złącza wtykowe.
- Wyjąć tablicę przyrządów z samochodu i odłożyć na miękkie podłoże.

Zamontowanie

- Sprawdzić, czy wszędzie jest odbojnik gumowy w miejscu mocowania tablicy przyrządów przy dolnej ramie przedniej szyby.
- Przy wsuwaniu tablicy przyrządów zwrócić uwagę, aby mocowania tablicy przyrządów zagłębiły się w skrzynkowych profilach na spodzie tablicy przyrządów.

Dalszy montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

- Na zakończenie odczytać pamięć usterek sterownika poduszki bezpieczeństwa i skasować ją, ponieważ przez rozłączenie elektrycznych złączy wtykowych mogły zostać zapisane zdarzenia
-